

Comandos PABX MD

- **Comandos Básicos:**

SUDIP:DIR=2552; (LISTA TUDO QUE ESTÁ PROGRAMADO NO RAMAL)

NIINP:DIR=ALL; (LISTA TODOS OS RAMAIS POR NOME)

NIINI:DIR=2552,NAME1="MIGUEL"; (ALTERA NOME DO RAMAL)

AUCOI:AUTH=99999,CILCOD=2552,CAT=4; (PROGRAMAR SENHA PARA LIGAÇÕES CELULARES E INTERURBANAS)

AUCOE:AUTH=99999; (EXCLUIR SENHA)

AUCOP:AUTH=ALL; (LISTA TODAS AS SENHAS PROGRAMADAS)

SUDIP:DIR=2111;=114; (LISTA TODOS OS RAMAIS DO GRUPO DE CAPTURA)

GPDAP:GRP=2174; (LISTA TODOS OS RAMAIS DO GRUPO DE CAPTURA)

GHDAP:GRP=2174; (LISTA TODOS OS RAMAIS DO GRUPO DE CHAMADA)

GPGMI:DIR=2552,GRP=114; (INSERIR RAMAL NO GRUPO DE CAPTURA) SE O RAMAL JÁ ESTIVER EM UM GRUPO É NECESSÁRIO REMOVÊ-LO PRIMEIRO

GPGME:DIR=2552,GRP=114; (REMOVE RAMAL DO GRUPO DE CAPTURA)

GPGMI:DIR=2552,GRP=114; (INSERIR RAMAL DO GRUPO DE CAPTURA)

GHGMI:DIR=2552,GRP=2174; (INSERIR RAMAL NO GRUPO DE CHAMADA)

GHGME:DIR=2552,GRP=2174; (REMOVE RAMAL DO GRUPO DE CHAMADA)

CDINI:DIR=2552,DIV=2435; (INSERIR REDIREÇÃO PARA O RAMAL , NO EXEMPLO INCLUI UMA REDIREÇÃO DO RAMAL 2552 PARA O RAMAL 2435)

CDINE:DIR=2552; (EXCLUI REDIREÇÃO)

CATII:TIME=00-00; (ACERTAR A HORA)

CATII:DATE=2020-07-14; (ACERTAR A DATA)

EXCAC:DIR=2702,CAT=4; (ALTERA A CATEGORIA DO RAMAL ANALÓGICO)

KSCAC:DIR=2552,CAT=4;(ALTERA A CATEGORIA DO RAMAL DIGITAL)

EXDNC:DIR=12702,DIROLD=2702; (ALTERA O NÚMERO DO RAMAL ANALÓGICO)

KSDNC:DIR=12552,DIROLD=2552; (ALTERA O NÚMERO DO RAMAL DIGITAL)

RFBOI:BPOS=1-1-40; (RESET DE PLACA , VAI PEDIR A OPÇÃO Y/N , Y ENTER)

RFEXI; (RESET CENTRAL)

DUSYI:PRINT=RESULT; (BACKUP DO QUE FOI PROGRAMADO, AO INSERIR O COMANDO PODE FECHAR O PROGRAMA QUE ELE CONTINUA)

DUBDP; (VERIFICAR O ÚLTIMO BACK UP)

- **Para redireção para celular;**

Tira o ramal do gancho digita *22#0 o número do celular #

Para desativar #22#

- **Siga-me interno sem configuração no PABX;**

*21*número do ramal que vai atender a ligação# (Siga-me interno)

*22 - Siga-me externo

<ADIDP:DIR=2588; verifica o que tem de código abreviado no ramal

Imagem

Decifrando o quadro acima

A=*

B=#

*22#0991093976#

A coluna ABB é o código abreviado, então no ramal posso digitar

**5 e irá programar a redireção

**6 e desprograma a redireção

- **Para verificar se a redireção está para o ramal desejado;**

CDIDP:DIR=2276&2277&2298 (NESSE CASO, ELE ESTÁ VERIFICANDO ESSES RAMAIS E IRÁ APARECER ASSIM)

Imagem

Nesse caso, todos estão direcionando as chamadas, caso estejam ocupados, para o grupo 13114.

Para configurar a redireção de um ramal para não tocar no ramal

Após configurar a redireção no PABX MD

Dependendo do modelo do aparelho digital é só apertar a 3 tecla de cima para baixo do direito, irá aparecer no visor (redireção e o ramal que está direcionando)

Caso o modelo do telefone digital não funcione, pode-se fazer o seguinte:

*21# para acionar a redireção

#21# para retirar a redireção

Para inserir no master grupo, o ramal obrigatoriamente tem que estar em um grupo

GPAGI:GRP=5,AGRP=86&100;

GPAGI:GRP=86,AGRP=5&100;

GPAGI:GRP=100,AGRP=5;

GPDAP:GRP=5&100&86; (Para os ramais que estão em cada grupo)

- **Para excluir um grupo de um master grupo;**

GPAGE:GRP=5,AGRP=86&100;

GPAGE:GRP=86,AGRP=5&100;

GPAGE:GRP=100,AGRP=5;

- **Criação de grupo;**

GPDAP:GRP=1&5&&57&63&&255; (Use esse comando aqui para listar todos os grupos existentes)

Esse comando aí lista todos os ramais que estão na categoria 0

EXCCP:CCAT=0; (outras categorias, trocar o 0 pelo número que quer)

GPGMI:GRP= (número do grupo que vc quer criar),dir=2778;

CRIAR GRUPO SERÁ SEMPRE O GPGMI:GRP=(NUMERO DE 1 A 255 VAGO, RESPEITANDO AQUELES INTERVALOS QUE TE FALEI),DIR=(NUMERO DE UM RAMAL OU DE TODOS OS RAMAIS QUE DEVERÃO ESTAR NO GRUPO);

- **Adicionar Ramais VOIP no MD**

RODDP:DEST=ALL; Roteamento dos ramais externos

RODDI:DEST=(RAMAL GS),ROU=3,ADC=16060000000025000,SRT=1; - Inserir rotas para GS

RODDE:DEST=6122; (EXCLUIR UM RAMAL)

Revision #2

Created 19 February 2026 13:04:32 by Cíntia Carolina Ribeiro

Updated 19 February 2026 13:57:30 by Cíntia Carolina Ribeiro